



Vejledning om indretning og rengøring af badeværelse

Badeværelse

Badeværelset i din bolig er udstyret med nødvendig sanitet og forberedt til vaskesøjle. Herunder beskrives muligheden for vedligeholdelse af overflader og simple reparationer, som du selv forventes at kunne foretage. Reglerne for etablering af et ekstra badeværelse/toilet finder du i særskilt vejledning 'Vejledning om etablering af badeværelse'.

Brugervejledning

Badeværelset er forsynet med fliser på vægge og gulv. Rengøring foretages med afvaskning og afkalkning ved brug af midler beregnet til rengøring på fliseareal. Husk at læse og følge brugervejledningen på det rengøringsmiddel du vælger at benytte. Stærkt syreholdige rengøringsmidler bør ikke benyttes til almindelig rengøring i dit badeværelse.



Overflader, vægge

Væggene er forsynet med fliser fra gulv til loft. Bag fliserne er væggene forsynet med en vådrums-membran, som kun må brydes få steder og efter anvisninger beskrevet på side 2.

Der er fra byggeriets opførelse monteret enkelte kroge til håndklæder. Krogene må ikke fjernes eller udskiftes.



Toilet

Toilettet er væghængt og rengøringsvenligt. Rengøring foretages med almindelige rengøringsmidler beregnet til sanitet. Toiletrulleholder må ikke fjernes eller udskiftes uden tilladelse. Er toilettet stoppet lokalt, kan du benytte en "svupper" til at rense toilettet. Du kan købe en "svupper" i velassorterede supermarkeder, eller hos isenkræmmeren.



Plads til vaskesøjle

I badeværelset er der afsat plads, og forberedt installationer, til vaskesøjle. Det er et krav, at der benyttes en kondenserende tørretumbler, da aftræk ikke er tilgængeligt. En kondenserende tørretumbler har derudover den fordel, at varmen fra udblæsningen kan udnyttes af boligens varmepumpe, som supplement til opvarmning af boligen.

Om sommeren, eller i varme perioder, bør tørring af tøj foretages ved ophængning udendørs.



Aflåst loftlem

En af loftspladerne er forsynet med en lille lås. Nøglen sidder i ved indflytning, og skal blive i lejemålet. Under den aflåste loftsløse finder du ventiler, så det er muligt at lukke for vandet lokalt ved reparation eller udskiftning af VVS-installationer i badeværelset.

Opsætning af skabe, hylder eller kroge

Du skal være opmærksom på, at du bor i et træhus. Det er derfor ekstra vigtigt at der kun bores, hvor der ikke er fare for at vand kan sive ud og skade bygningen.

Det er derfor ikke tilladt at bore i brusenichen inden for arealet med bruseforhæng. Det er ikke heller ikke tilladt at bore i væggen over toilettet, da denne væg støder ind til forskellige installationer.

På væggen over for håndvasken kan der bores i fuger for opsætning af skabe eller ekstra kroge. Vær opmærksom på, at der bruges rawlplugs til dobbelt gibsvæg og så store, at de kan tage den vægt f.eks. skab med indhold vejer.

Når der bores i en fuge, skal hullet og skruen smøres med silikone for at sikre, at hullet bliver helt tæt.

På næste side er en tegning af væggen med håndvasken. Håndvasken er monteret med 2 stk. 10mm bolte c/c 280mm. Ved montering af ny vask/vaskeskab kan det ikke anbefales at anvende anden form for fastgørelse.

Der kan opsættes et underskab under håndvasken. Det er også tilladt at sætte en hylde op under spejlet. Ved opsætning af hylde må der undtagelsesvist bores i fliserne.



Tegning af badeværelsessiden med håndvask og bruser

