



## Vejledning om udskiftning af filtre i varmepumper



Filtrene skal skiftes cirka hver 3 måned.

Anlægget er indstillet til at vise en alarm. Se beskrivelse af afmelding af alarmen, som beskrevet tidligere.

Sluk anlægget – tryk 'OFF' på betjeningspanelet.



Du skal løsne de to 'fingerskruer'.



Tag forpladen væk.



Træk filterrammerne ud.



Skift filtrene. VIGTIGT: placer den åbne (bløde) side op.

Skub filterrammerne på plads, sæt forpladen på plads, stram 'fingerskruerne', tænd for anlægget og tryk 'ON' på betjeningspanelet.

Vær opmærksom på, at filtrene i og ved emhætten også skal renses ca. hver 3. måned. Disse filtre kan vaskes (evt. i opvaskemaskine) og genbruges.